

Lecksuchöl

Lecksuchöl ist eine öllösliche Lecksuchflüssigkeit, welche sich durch einfache Anwendung auszeichnet.

Lecksuchöl gewährleistet ein schnelles und exaktes lokalisieren des Ölaustritts an schadhafte Leitungen, Dichtungen sowie an Rohr- und Schlauchübergängen.

Anwendung:

Das Produkt dem Motoröl, Getriebeöl, Automatik- oder Hydrauliköl begeben. Maschine bzw. Fahrzeug laufen lassen. Bei stark verschmutztem Motoröl vorher Motor-Reiniger verwenden und Ölwechsel durchführen. Bei Dieselmotoren unbedingt erforderlich. Es muss genau beobachtet werden, wo nach Zugabe des BAKU Lecksuchöls Hydrauliköl mit roter Verfärbung austritt.

Das Produkt bleibt im Öl. Das Öl muss nicht erneuert werden.

Dosierung:

1 Liter Lecksuchöl reicht für etwa 100 Liter Hydrauliköl.

Lecksuchöl dem Hydraulikflüssigkeitstank zugeben und dann kontrollieren, wo rote Flüssigkeit austritt. Die undichte Stelle kann somit sofort lokalisiert werden.